

N szériás

Digitális videó rögzítő

Rövidített telepítői kézikönyv

1. Alapbeállítások

1.1 A készülék összeszerelése

Ennek a leírásnak nem célja a különböző típus-variációk pontos összeszerelési lépéseinek bemutatása, csak az általános összeszerelési lépéseket tartalmazza.

- Vegye ki a csomagolásból a készüléket.
- Csavarozza le a készülék fedőlapját.
- A mellékelt csavarokkal rögzítse a készülék belsejébe a HDD-t (vagy több HDD-t), az erre a célra kialakított helyre.
- Csatlakoztassa a HDD (HDD-k) adat és tápfeszültség kábeleit.
- Csavarozza vissza a készülék fedőlapját.
- Csatlakoztassa a kamerák videójel kábeleit a DVR videójel bemeneteire.
- Csatlakoztassa az USB egeret a készülék hátlapján található USB csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a monitor videójel kábelét (VGA, HDMI, vagy kompozit) a készülék hátlapján található csatlakozóhoz.
- 12 V-os tápellátású típus esetén:
 Egyes típusoknál a hátlapi tápfeszültség csatlakozó mellet egy Ki/Be kapcsoló is található. Ezeknél a típusoknál kapcsolja Ki állásba a kapcsolót.
 - Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt tápegységet a készülék hátlapján található csatlakozóhoz, majd utána a 230V-os konnektorhoz.
- 230 V-os típus esetén:
 A tápfeszültség kapcsolót kapcsolja Ki állásba.
 Csatlakoztassa a készülék hátlapján található csatlakozóhoz a tápfeszültség kábelt, majd utána a 230Vos konnektorhoz.
- Kapcsolja be a készüléket.

Figyelem!

A készülék LAN csatlakozójába csak a hálózati paraméterek beállítása után csatlakoztassa a kábelt!

1.2 Első bekapcsolás, monitorkimenet kiválasztása

A készülék első bekapcsolásakor mindenképpen szükség van egy monitor használatára, mivel egyes alapbeállítások csak a készülék saját OSD menüjén keresztül érhetők el!

Az N szériás DVR-ek többféle monitorkimenettel rendelkeznek, videójel megjelenítési módjuk különbözhet.

Bekapcsolás után a DVR egy bejelentkező képet jelenít meg:



Néhány másodperc után ez a kép eltűnik, helyette a bekapcsolási ellenőrzési lista jelenik meg:



Amennyiben a kép elsötétül, akkor nem az az alapértelmezett videójel kimenet, amelyre a monitor csatlakoztatva van. Ebben az esetben a következő módon kapcsolhat át a ténylegesen használt kimenetre:

- Várjon kb. 15-20 másodpercet a bejelentkező képernyő eltűnése után
- Az előlapon található Stop / ESC / Cancel / Exit / Fn gomb (típusfüggő hogy mi a gomb megnevezése)
 kb. 10 másodperces folyamatos nyomva tartása után a készülék sípol egy rövidet, majd átkapcsol a következő videójel kimenetre.
- Ha a készüléknek 3 kimenete is van (VGA, HDMI, Kompozit), akkor lehetséges, hogy nem a programban soron következő kimenetet használja. Ebben az esetben ismételje meg az előző lépést.
- Ha VGA vagy HDMI kimenetet használ, de továbbra sem jelenik meg kép, akkor lehetséges, hogy a monitor nem képes megjeleníteni a készülék által szolgáltatott képfelbontást. (Ez főleg a régebbi monitorok esetén fordulhat elő).

Ugyanezeket a lépéseket kövesse, ha a készülék korábban már be lett állítva, de a beállításkor másik monitorkimenetet használt. Ez esetben lehetséges, hogy a készülék megjeleníti a kamerák képeit, akár osztottképes megjelenítéssel, de semmilyen OSD információ (dátum, idő, kameranév) nem jelenik meg, valamint nincs egérkurzor, és nem jeleníti meg a menüt sem.

Egyes típusoknál a kompozit kimenet SPOT (léptetett) kimenetként működik akkor, ha a VGA vagy a HDMI kimenet van kiválasztva.

Megjegyzés:

A monitorkimenet a későbbiekben a készülék menüjéből is állítható:

- Lépjen be a következő menübe: Főmenü Beállítás Alap Állítsa be a videójel kimenetet.
 Itt nem csak a fizikai kimenet választható ki, hanem a VGA kimenet esetén a felbontás is.
- Azoknál a készülékeknél, ahol egyidőben minden kimeneten van OSD kijelzés, a VGA és a HDMI kimenet felbontása megegyezik.
- -
- Egyes típusoknál nincs különálló SPOT monitor, és kompozit videójel kimenet.

Ezeknél a készülékeknél, ha a kompozit monitort csatlakoztatnak a készülékre, akkor a "**SPOT**" menüpontnál a "**CVBS**" módot kell kiválasztani.

Amennyiben itt a "SPOT" mód van kiválasztva, akkor a kompozit kimeneten teljes képernyős megjelenítéssel a kameraképeket lépteti.

Figyelem!

Ebben az esetben az előlapi nyomógombbal nem lehet a kompozit kimeneten főmonitor megjelenítést bekapcsolni! Azaz nem jelenik meg sem az egérkurzor, sem a menü!

1.3 Kezelői felület

A készülék menürendszere egeres vezérlésre van optimalizálva. Minden típusnak széria tartozéka az USB

egér. Egyes készülékekhez tartozék az infravörös távirányító is, de a beállításokat és a készülék napi használatát javasolt inkább egérrel végezni.

1.4 Alapbeállítások

A készülék első bekapcsolásakor mindenképpen el kell végezni az alapbeállításokat. Éppen ezért gyári alaphelyzetben bekapcsolás után megjelenik egy "Varázsló" menü.

Ebben a menüben csak azok a paraméterek találhatók, amelyeket mindenképpen be kell állítani, hogy a készülék működjön!

Figyelem!

A készülék csak akkor működik megfelelően, ha az "Indítási varázsló" menüből kilépett!

WIZARD			VARÁZSLÓ			
Device Name			Eszkőz név			
Language			Nyely			
Date Format	MM DD YY	6	Dätum formätum	HH NN ÉÉ		
Time Format			ldő formátum			
			Időzóna			
System Date	06 / 10 / 2013 25		Rendszer dátum	0671072013 25		
System Time			Rendszer idő			
Startup Wizard			Indítilisi vanázstó			
		Next Exit			Következő Kilépés	
			9			

Maqyar

GMT+1

A készülék menüje gyári alaphelyzetben angol nyelvű!

A következőket állítsa be:

- Language (Nyelv):
- Date format (Dátum formátum):
- Time format (Idő formátum): -
- Time Zone (Időzóna):
- Állítsa be a dátumot és az időt.

NE LEGYEN KIJELÖLVE !!!

YY-MM-DD (ÉÉ-HH-NN)

Startup wizard (Indítási varázsló): Ha ez a kijelölés aktív, akkor a készülék minden bekapcsoláskor belép az "Indítási varázsló" menübe. Ilyen esetben a készülék rendeltetésszerű működése nem garantált!

24 hour (24 óra)

Kattintson a "Next" (következő) gombra. Az alábbi ablak jelenik meg:

WIZARD		VARÁZSLŐ	
HTTP Port	80	HTTP Port	
Server Port	6036	Szerver Port	6036
Obtain an IP address automatically	2	Automatikus IP cim szerzés (DHCP)	
IP Address	192.168.001.100	IP clm	
Subnet Mask	255. 255. 255. 000	Alhálózati maszk	
Gateway	192.168.001.001	Atjáró	
	000, 000, 000, 000	Elsődleges DNS szerver	
Alternate DNS Server	000.000.000.000	Másodlagos DNS szerver	
	Prev Next Exit		Előző Filópés Kilópés

Ebben a menüpontban az IP hálózati paraméterek adhatók meg. A szükséges beállítások az adott IP hálózattól függenek.

A pontos beállításhoz használja az "N széria hálózat beállítási segédlet.pdf"-et!

Fontos!

A készülék LAN csatlakozójába csak a hálózati paraméterek beállítása után csatlakoztassa a kábelt!

A nem beállított készülék, vagy a hibásan beállított készülék a LAN hálózat többi elemeinek működését is megzavarhatja!

Kattintson a "Next" (következő) gombra. Az alábbi ablak jelenik meg:

							768 kbps	
							768 kbps	
							768 kbps	
							768 kbps	•
							768 kbps	
							768 kbps	
							268 kbps	
							268 kbps	
							768 kbps	
							768 kbps	
							768 kbps	
							768.kbps	
							768 kbps	
SIL	Remain	ing : C	(CIF). 0 (HD1) 0 (1	D1).			
	CIF						768 kbps	

Állítsa be minden csatornán a felvételi felbontást, rögzítési sebességet, kódolást, minőséget és adatsebességet. Egyes típusok esetén csak CBR kódolás választható.

Kattintson a "Next" (következő) gombra. Az alábbi ablak jelenik meg:

		Normal		
			Refe	th Forma
			Befter	ih Forma

A készülék kilistázza a beépített HDD-ket. Megjeleníti a HDD kapacitását, állapotát.

Első bekapcsoláskor a HDD-t formázni kell! Amennyiben az nem történik meg, a készülék nem rögzíti a kamerák képeit!

A formázáshoz jelölje ki a HDD-t, majd kattintson a "Format" (Formatálás) gombra. A formázás állapotát a kék folyamatjelző csík mutatja.

Figyelem! A formázás alatt ne kapcsolja ki a készüléket!



A formázás után kattintson a "Finish" (Kész) gombra.

Ekkor megjelennek a kamerák képei osztottképes kijelzéssel:

CAMERADI	CAMERA02	CAMERA03	CAMERA04	
CAMERA01				
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójei vesztés	
CAMERADS	CAMERAD6	CAMERAD?	CAMERADE	
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videdjel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videőjel vesztés	
CAMERA09	CAMERATO	CAMERALI	CAMERA12	
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videdjel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	
CAMERA13	CAMERA14	CAMERAIS	CAMERA16	
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	
2013/06/10 10:57:30	2013	706/10 09:59:17		

A készülék finonhangolása és további beállításai a Menüben érhetők el.

A menübe lépéshez kattintson az egér jobb gombjával, így a képernyő alján megjelenik egy vezérlősáv. A vezérlősáv bal oldalán kattintson a " [1]" ikonra. A menübe csak az arra jogosult felhasználó léphet be, így a készülék felhasználónevet és jelszót kér:

CAMERA01 CAMERA02		ND2	CAMERA03	CAMERA04	
CAMERA01					
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR H.2 Videójel vesztés Vid		H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés	
CAMERA05	CAMERADS		CAMERA07	CAMERADI H.264 DVR Videójel vezzlés	
H.264 DVR Videójel vesztés	DELÉPÉS				
		Felhasználónév admin			
CAMERA09	CAMEF	Jelsző		CAMERA12	
H.264 DVR Videójel vesztés	ł	Nidedjel vesztés	Belépés Mégsem t	H.264 DVR Videójel vesztés	
CAMERA13 C/		N14	CAMERAIS	CAMERAIS	
H.264 DVR Videójel vesztés	H.264 DVR Videójel vesztés Videójel vesztés		H.264 DVR Videójel vesztés /06/10.09-59-46	H.264 DVR Videdjel vesztés	
2013/06/10 10:57:53			*	Q 40 ● 00 #6 ▶ * 4	

Gyári alapállapotban az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin, 123456. A részletes beállításokhoz használja a készülék telepítői leírását.

A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy ha az itt leírt lépéseket követte (Indítási varázsló), akkor minden csatornán a kamerák képét mozgásérzékeléssel rögzíti.

Az ebben a dokumentációban látható képek illusztrációk, a készülék gyártója fenntartja a jogot a paraméterek bejelentés nélküli módosítására.